



#### LEGENDA:

- ① – Płyta balkonowa
- ② – Warstwa szczepna – ARSANIT Rapid Concrete RC-10
- ③ – Warstwa izolacyjna – papa podkładowa SBS 4mm na zagruntowanym podłożu
- ④ – Warstwa spadkowa – ARSANIT Rapid Concrete RC-20
- ⑤ – Taśma uszczelniająca hydroizolacyjna – ARSANIT TPER
- ⑥ – Warstwa izolacyjna podpłytkowa – ARSANIT HYDROISOLATOR-1K lub 2K
- ⑦ – Klej elastyczny – ARSANIT Ceramik CE-02
- ⑧ – Okładzina posadzkowa
- ⑨ – Sznur dylatacyjny
- ⑩ – Uszczelniaacz poliuretanowy
- ⑪ – Obróbka blacharska / profil okapowy aluminiowy
- ⑫ – Uszczelniaacz dekarSKI
- ⑬ – Cokołik
- ⑭ – Profil kapinosowy systemowy
- ⑮ – Warstwa wykończeniowa
- ⑯ – Barierka balkonowa
- ⑰ – Warstwa wykończeniowa ściany